

## ***Montageanleitung & Hinweise***

Die Sprezhülse passend zum Innendurchmesser des Lenkers auswählen:  
„**Klein**“ für Lenker-Innendurchmesser von Ø12,0 mm bis Ø14,5 mm  
„**Groß**“ (über der "Kleinen" verwenden) für Lenker- Innendurchmesser  
von Ø17,6 mm bis Ø19,0 mm - oder fahrzeugspezifischen Adapter verbauen

1. Die Kappen der Lenkergewichte entfernen. 2. Die Lenkergewichte einführen und mit der Innensechskantschraube anziehen, bis das Lenkergewicht fest ist. 3. Anschließend die Kappen der Lenkergewichte mit Schraubensicherung montieren.

**Wichtig: Der Gasgriff darf in seiner Bewegung keinesfalls beeinträchtigt werden.**

Die probrake GmbH wünscht viel Spaß & Gute Fahrt