


HO6-2

Sturzpad Montagehinweise
Crash pad mounting instruction



Linke Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Left side (Mounting position, in driving direction)




Variante: **CONIC**



ersetzt / replaced:
Frame 1 + Inlay 1

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturzpad PB1 Frame 1	1
2	Sturzpad PB1 Inlay 1	1
3	DIN 912 M10x1.25x 80	1
4	DIN 912 M12x1.25 x 75	1
5	Grundplatte HO6-2L	1
6	Sturzpad PB 1 Spacer 35mm	1
7	Sturzpad PB 1 Absorber	1
8	Distanzbuchse 10x6x8	1
9	DIN 6912 - M6 x 16	1

Rechte Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Right side (Mounting position, in driving direction)



POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturzpad PB1 Frame 1	1
2	Sturzpad PB1 Inlay 1	1
3	DIN 912 M10x1.25 x 75	1
4	DIN 912 M12x1.25 x 50	1
5	Grundplatte HO6-2R	1
6	Sturzpad PB 1 Spacer 30mm	1
7	Sturzpad PB 1 Absorber	1

02/2021 Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.

HO6-2

Sturzpad Montagehinweise
Crash pad mounting instruction




Linke Seite (in Fahrtrichtung):
Left side (driving direction):



Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen montiert. Evtl. ist die Seitenverkleidung etwas zu lösen.

The crash pad is mounted on the front connection of the engine and frame. Possibly the side panel needs to be loosened a bit.

Rechte Seite (in Fahrtrichtung):
Right side (driving direction):



Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen montiert. Evtl. ist die Seitenverkleidung etwas zu lösen.

The crash pad is mounted on the front connection of the engine and frame. Possibly the side panel needs to be loosened a bit.

Wichtige Hinweise: Die Montage der Sturz pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen beider Motorhalteschrauben ist unbedingt zu vermeiden, u.U. ist der Motor abzustützen!

Die Inlays bitte so fest reindrücken, dass pro Inlay 2 deutliche Einrastgeräusche zu hören sind!

Important notes: The crash pads must be installed side by side! It is essential to avoid loosening both engine retaining screws at the same time, the engine may need to be supported!

Please press the inlays in so firmly that you can hear 2 clear clicking noises per inlay!