

SU6-3

Sturzpad Montagehinweise
Crash pad mounting instruction



Linke Seite (in Fahrtrichtung):
Left side (driving direction):



Das Sturzpad wird an dem Motordeckel (unten, vorne) montiert.

The crash pad is mounted on the engine cover (bottom, front).

Rechte Seite (in Fahrtrichtung):
Right side (driving direction):



Das Sturzpad wird an dem Motordeckel (unten, vorne) montiert.

The crash pad is mounted on the engine cover (bottom, front).

Wichtige Hinweise: Die Montage der Sturz pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen beider Motorhalteschrauben ist unbedingt zu vermeiden, u.U. ist der Motor abzustützen!

Die Inlays bitte so fest reindrücken, dass pro Inlay 2 deutliche Einrastgeräusche zu hören sind!

Important notes: The crash pads must be installed side by side! It is essential to avoid loosening both engine retaining screws at the same time, the engine may need to be supported!

Please press the inlays in so firmly that you can hear 2 clear clicking noises per inlay!