

Montagehinweise CNC gefräste probrake Hebelschützer

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen **probrake** Hebelschützer. Anbei erhalten Sie einige nützliche Tipps und Hinweise, welche beim Einbau und zur Verwendung zu beachten sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Service oder Ersatz notwendig sind. Kontrollieren Sie nach einem Sturz oder Aufprall den Hebelschutz und tauschen Sie diesen beim geringsten Zeichen einer Beschädigung aus. Vor Fahrantritt ist der feste Sitz aller Schraubverbindungen zu kontrollieren.



Montagehinweise (universell):

1. Demontieren Sie die originalen Lenkergewichte (Lenkerenden). Folgen Sie ggf. den Anweisungen des Fahrzeughandbuchs.
2. Bitte wählen Sie für die Montage der neuen probrake Hebelschützer die passenden Klemmungen für Ihren Lenkerinnendurchmesser. Diese sind für alle gängigen Größen im Lieferumfang enthalten. Bei größeren Lenkerinnendurchmessern ist die Sprezhülse N°2 über der Sprezhülse N°1 zu verwenden.
3. Montieren Sie die Bauteile so, dass zwischen Gasgriff und Hebelschützer keine direkte Verbindung besteht! Der Gasgriff muss nach der Montage noch leichtgängig zu betätigen sein und bei Entlastung selbständig in die Standgasfunktion zurückkehren. Bitte ggf. die beiliegende Distanzscheibe N°2 in umgedrehter Richtung montieren. Hierdurch wird der Abstand zum Gasgriff bzw. Griff vergrößert.
4. Durch anziehen der zentralen Befestigungsschraube mit ca. 9Nm wird der Hebelschützer in der gewünschten Position und Einstellung befestigt. Für einige BMW Motorräder werden zusätzlich erwerbliche Adapter benötigt (Artikel: BMWadapter)



Abstand zwischen Hebelschützer Gasgriff!



Wählen Sie die Hebelschützer-Einstellung (Winkel, Drehung, Länge und Abstand zum Hebel) so, dass diese in keiner Position an den Brems- oder Kupplungshebel anstoßen. Bitte prüfen Sie den Anbau auch bei vollen Lenkeranschlag auf Funktion.



Um die Hebelschützer Länge zu verändern, lösen Sie auf der Unterseite die drei Inbusschrauben. Bitte verlängern Sie den Hebelschützer nur soweit, dass bei Anzug der Schrauben alle zur Fixierung verwendet werden.

Inbusschrauben zur Längenverstellung an der Unterseite mit Schraubensicherung sichern!



Einstellung kurz und nah



Einstellung lang und weit

Bei Zweifeln, Passungengenauigkeit oder Montageproblemen wenden Sie sich vor der ersten Fahrt bitte an unseren Kundenservice oder eine Fachwerkstatt.

Sichern Sie alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie vor Fahrantritt den festen Sitz. Die probrake Hebelschützer sind Eintragungsfrei! Eine Abnahme des Umbaus eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer wird für nicht erforderlich gehalten.

Viel Spaß und allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen die probrake GmbH!